

FEUERTOPF TEMPERATUR-SKALA

ft1 / ft1-t 160 - 180° C 200 - 225° C

gesamt 5 8
(oben / unten) (3 / 2) (5 / 3)

ft3 / ft3-t 160 - 180° C 200 - 225° C

gesamt 8 14
(oben / unten) (5 / 3) (9 / 5)

ft4.5 / ft4.5-t 160 - 180° C 200 - 225° C

gesamt 15 21
(oben / unten) (9 / 6) (14 / 7)

ft6 / ft6-t 160 - 180° C 200 - 225° C

gesamt 24 30
(oben / unten) (14 / 10) (20 / 10)

ft9 / ft9-t 160 - 180° C 200 - 225° C

gesamt 24 30
(oben / unten) (15 / 9) (21 / 9)

ft12 / ft12-t 160 - 180° C 200 - 225° C

gesamt 28 38
(oben / unten) (17 / 11) (25 / 13)

ft18 / ft18-t 160 - 180° C 200 - 225° C

gesamt 32 42
(oben / unten) (19 / 13) (28 / 14)

ORIGINAL **FEIFROMAX** GERMANY

