



ORIGINAL

Petromax
GERMANY

Petromax bl1540



Gebrauchsanleitung



User Manual



Mode d'emploi



GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DIE PETROMAX BL1540

Vielen Dank, dass du dich für die leistungsstarke Petromax bl1540 LED-Lampe entschieden hast. Wir sind überzeugt, dass die Petromax bl1540 mit ihrem warmweißen Licht stets eine zuverlässige Lichtquelle für dich sein wird und hoffen, dass du viel Freude daran haben wirst.

Lies dir die folgenden Hinweise vor dem ersten Gebrauch aufmerksam durch. Beachte insbesondere die Sicherheitshinweise und hebe dieses Heft gut auf. Reiche es auch an einen möglichen Nachbesitzer weiter.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Petromax bl1540 ist eine leistungsstarke LED-Lampe, die mit einem wieder aufladbaren Lithium-Ionen-Akku ausgestattet ist. Das integrierte Batterie-Management-System schützt die Lampe und ihren Akku vor Überladung und Tiefenentladung. Ihr angenehmes, warmweißes Licht kann zwischen 75 und 540 Lumen gedimmt werden. Bei maximaler Helligkeit leuchtet die Lampe 6,5 Stunden und bei minimaler Helligkeit bis zu 49 Stunden. Dank ihrem robusten

Gehäuse eignet sich die Petromax bl1540 für viele Aktivitäten im Outdoor- und Freizeitbereich.



LIEFERUMFANG

- Petromax bl1540 LED-Lampe
- Halterung
- Steckernetzteil mit Ladestandsanzeige

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Petromax bl1540 LED-Lampe und die mitgelieferten Teile sind kein Spielzeug. Halte sie daher von Kindern und Tieren fern.
- Loses Verpackungsmaterial kann zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden. Entsorge es daher ordnungsgemäß.
- Schütze die bl1540 vor Feuchtigkeit, Regen und anderen Flüssigkeiten. Gelangt Feuchtigkeit in die LED-Lampe oder das Netzteil, kann dies dazu führen, dass diese Geräte nicht mehr funktionieren. Lade die Lampe deswegen nicht im Badezimmer, in Feuchträumen oder im Freien auf.
- Schütze die Lampe und ihr Netzteil vor Wärmequellen wie Feuer, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung. Diese äußeren Einflüsse können zu Überhitzung oder zu einer Fehlfunktion der Lampe führen.
- Bewahre die Petromax bl1540 und das Netzteil stets an einem trockenen, sauberen Ort auf und vermeide

den Kontakt mit Öl und Schmierstoffen.

- Schauge niemals absichtlich in das Licht der LED-Lampe und richte es niemals in die Augen anderer Personen. Ein direkter Blick in das Lampenlicht kann zu Blenderscheinungen führen.
- Nach einigen Stunden im Gebrauch oder während des Wiederaufladens kann sich die bl1540 erwärmen. Beim Laden oder wenn sie eingeschaltet ist, darf die Lampe niemals von anderen Gegenständen abgedeckt oder verdeckt werden.
- Verwende zum Laden der Lampe ausschließlich das mitgelieferte Netzteil. Sollte dieses Netzteil verloren gehen, beachte bei der Wahl eines neuen Netzteils die Hinweise unter dem Punkt „Kompatibilität von Steckernetzteilen“.
- Elektronische Geräte niemals durch Verbrennen entsorgen! Der Akku könnte in einem Feuer explodieren.
- Die Lampe und das Netzteil darf nicht geöffnet oder zerlegt werden, ansonsten erlischt die Gewährleistung.

AUSLIEFERUNGSZUSTAND UND ERSTER GEBRAUCH

Bei der Auslieferung ist der Akku der Petromax LED-Lampe zu etwa 70 % geladen. Du kannst deine neue

Petromax LED bl1540 also sofort ausprobieren. Die Lampe erlischt, sobald der Akku entladen ist. Beachte zum Laden der Lampe die Hinweise im Abschnitt „Laden der Petromax bl1540“.

EINSCHALTEN, AUSSCHALTEN UND DIMMEN


Zum Einschalten der Lampe drehst du das Rädchen einfach in Richtung ON, sodass ein leises Klicken zu hören ist. Je weiter du das Rädchen in Richtung ON drehst, desto heller wird die Lampe. Ist die maximale Leuchtstärke von 540 Lumen erreicht, lässt sich das Rädchen nicht weiter drehen. Zum Herunterregeln der Helligkeit und zum Ausschalten drehe das Rädchen in Richtung OFF.

DIE BL1540 MIT HALTERUNG

Um die Halterung an der Lampe zu befestigen, drückst du sie leicht auseinander und steckst sie in die Riefen an der Seite der bl1540. Dank des halboffenen Hakens an der Halterung kann die LED-Lampe aufgehängt werden, z. B. im Inneren eines Zelttes, und aufgestellt werden. Um den Aufstellwinkel zu ändern, verschiebst du die Halterung in den Riefen.

LADEN DER PETROMAX BL1540

⚠ Stelle sicher, dass das Kabel des Netzteils beim



Laden nicht gequetscht, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird. Verlege das Kabel immer so, dass niemand darüber stolpern oder daran hängen bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr!

1. Verbinde zuerst das Netzteil mit der LED-Lampe, in dem du den runden Stecker des Netzteils in die Ladebuchse der LED-Lampe steckst. Die Ladestandsanzeige am Netzteil leuchtet jetzt grün und zeigt damit an, dass sich der Akku im Moment korrekt entlädt und richtig funktioniert.
 2. Schließe nun das Netzteil an eine haushaltsübliche Netzsteckdose (100 – 240 V/AC, 50/60 Hz) an. Verwende je nach Land und Art der Steckdose ggf. einen passenden Adapter. Während des gesamten Ladevorgangs leuchtet die Ladestandsanzeige am Netzteil rot. Sobald die LED-Lampe vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige am Netzteil grün.
 3. Abschließend trennst du das Netzteil von der Steckdose und der LED-Lampe. Das Netzteil sollte immer von der Steckdose getrennt werden, wenn es nicht gebraucht wird oder wenn es gewittert.
- i** Du kannst die Petromax bl1540 LED-Lampe auch laden, wenn sie sich noch nicht vollständig entla-

den hat. Zudem muss die Lampe nicht jedes Mal vollständig geladen werden, bevor sie das nächste Mal zum Einsatz kommt.



KOMPATIBILITÄT VON STECKERNETZTEILEN

Verwende zum Aufladen ausschließlich das gelieferte Netzteil. In die Ladebuchse der Petromax bl1540 passt ein Holstecker mit der auf der Lampe angegebenen Polarität (⊖←⊕). Wenn das mitgelieferte Netzteil verloren geht, helfen dir die Angaben auf der Lampe, auf der Verpackung und in dieser Bedienungsanleitung unter dem Punkt „Technische Daten“, einen passenden Ersatz zu finden.

REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

Sollte die LED-Lampe schmutzig werden, kannst du sie mit einem weichen, nur leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Verwende zur Reinigung niemals Scheuermittel, Benzin, Verdünner, Alkohol oder Produkte auf Erdölbasis. Durch diese Mittel wird die LED-Lampe beschädigt!

TECHNISCHE DATEN


Maße:	6 x 9,5 x 3 cm
Gewicht:	0,231 kg
Leuchtstärke:	75 - 540 Lumen
Leuchtdauer:	ca. 6,5 - 49 Stunden

Farbwiedergabeindex: 80

 Steckernetzteil:

In: 100-240 V a.c.,

50-60 Hz, 0,3 A;

Out: 12 V d.c., 1 A 


Lithium-Ionen-Akku:

11,1 V; 2600 mA

ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ



Elektronische Geräte wie diese LED-Lampe und das zugehörige Netzteil sind Wertstoffe, welche recycelt werden sollten. Sie dürfen nicht mit dem normalen Haus- bzw.

 Restmüll entsorgt werden. Um dich über die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Gegenstände zu informieren, wende dich an die örtliche Behörde oder an deinen Händler. Auf diese Weise trägst du zum Schutz der Umwelt bei.

CE-ZERTIFIZIERUNG



Die Petromax bl1540 LED-Lampe erfüllt die Anforderungen der Richtlinien 2004/108/EG und 2006/95/EG. Dies wird durch das auf der Lampe angebrachte CE-Kennzeichen bestätigt. Die zugehörigen Konformitätserklärungen, die ausführlichen Prüfberichte und die technischen Dokumentationen können auf Anfrage eingesehen werden.

GEWÄHRLEISTUNG

Bei normalem Gebrauch erhältst du auf deine Petromax bl1540 LED-Lampe eine Gewährleistung von zwei Jahren ab Kaufdatum. Dies betrifft nicht Verschleißteile sowie normale Abnutzung, eigens vorgenommen Modifizierungen oder Änderungen, unsachgemäße Aufbewahrung sowie durch Nachlässigkeit oder durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstandene Schäden. Funktioniert das Produkt nicht richtig aufgrund von Schäden am Material oder Herstellungsmängeln, hast du Anspruch auf Nachbesserung. Setze dich dazu mit deinem Händler in Verbindung.

TECHNISCHER SUPPORT

Bei Fragen und Problemen unterstützen wir dich gern. Unseren technischen Support erreichst du per E-Mail unter: service@petromax.de

PETROMAX-FORUM

Nützliche Informationen und weitere Hilfen zu deiner Petromax bl1540 LED-Lampe erhältst du im kostenfreien Petromax-Forum unter:
www.petromax.de/petromaxforum

Weiteres Zubehör und alle Petromax-Produkte findest du unter www.petromax.de



USER MANUAL FOR PETROMAX BL1540

Thank you for purchasing the powerful Petromax bl1540 LED Lamp! We are convinced that the Petromax bl1540 with its warm white light will always be a reliable light source for you and we hope that you will enjoy using it.

Please read the following instructions carefully before the first use. Follow the safety instructions and store this user manual in a secure place. If the Petromax bl1540 is given to another person, this user manual must also be given to that person.

PRODUCT DESCRIPTION

The Petromax bl1540 is a powerful LED lamp equipped with a rechargeable lithium-ion battery. The integrated Battery Management System protects the lamp and its battery from overload and from deep discharge. Its pleasant warm white light can be dimmed between 75 and 540 lumens. At maximal brightness, the lamp shines 6.5 hours, and at minimal brightness up to 49 hours. Thanks to its robust case, the Petromax bl1540 is suitable for many outdoor and leisure activities.

SCOPE OF DELIVERY

- Petromax bl1540 LED Lamp

- Clip
- Plug-in power supply unit with charge status indicator 

PLUG-IN POWER SUPPLY UNIT WITH CHARGE STATUS INDICATOR

- The Petromax bl1540 LED Lamp and the supplied parts are no toys. Keep them away from children and animals.
- Elements of the packaging can become dangerous toys for children. You must dispose of them properly.
- Protect the bl1540 from humidity, rain and other liquids. If humidity reaches the LED lamp or the power supply unit, they could stop working. Never charge the lamp in the bathroom, in humid rooms or outdoors.
- Protect the lamp and its power supply unit from sources of heat like fire, heat or direct sunlight. These external factors can lead to overheating or malfunction of the lamp.
- Always keep the Petromax bl1540 and the power supply unit in a clean, dry place, and avoid any contact with oil and lubricants.
- Never look on purpose into the light of the LED lamp and never direct it towards the eyes of other persons. Looking directly into the light of the lamp can dazzle.
- After a few hours of use or during the recharge, the bl1540 can become warm. When it is recharging or



when it is in use, the lamp should never be placed under other objects or covered.

- To recharge the lamp, only use the supplied power supply unit. If you lose this power supply unit, follow the instructions under “Compatibility of plug-in power supply units” to choose a new power supply unit.
- Never dispose of electronic devices by burning them! The battery could explode in a fire.
- The lamp and the power supply unit shall not be opened or took apart; otherwise, the warranty expires.

STATE AT DELIVERY AND FIRST USE

When the Petromax LED Lamp is delivered, the battery is charged to about 70 %. So you can try out your new Petromax LED bl1540 at once. The lamp goes out as soon as the battery is discharged. Follow the instructions under „Recharge the Petromax bl1540“ to charge the lamp.

TURNING ON, TURNING OFF AND DIMMING

To turn on the lamp, you just have to turn the little wheel towards ON, so that you can hear a light “click”. The more you turn the wheel towards ON, the brighter the lamp becomes. When the maximal luminosity is reached, the wheel can not be turned anymore. To turn down the brightness and to turn off the lamp, you must turn the wheel towards OFF.

THE BL1540 WITH CLIP

To attach the clip to the lamp, spread it slightly and insert it in the grooves on the side of the bl1540. Thanks to the half-open hook on the clip, the LED lamp can be hung, e.g. inside a tent, and raised. To change the angle, you can move the clip in the grooves.



RECHARGE THE PETROMAX BL1540

▲ Make sure that the wire of the power supply unit is not crushed, folded or damaged by sharp edges when recharging. Place the wire so that no one can trip or get caught on it. Risk of injury!

1. First, connect the power supply unit with the LED lamp by putting the round plug of the power supply unit into the charge socket of the LED lamp. The charge status indicator on the power supply unit is now shining green and shows that the battery is correctly discharging and works properly.
2. Connect now the power supply unit to a usual socket (100 – 240 V/AC, 50/60 Hz). If necessary, use a suitable adapter depending on the country and type of socket. During the entire charging process, the charge status indicator on the power supply unit shines red. As soon as the LED lamp is completely charged, the indicator shines green.
3. Finally, separate the power supply unit from the



socket and the LED lamp. The power supply unit should always be separated from the socket when it is not in use and during a storm.

- i** You can also charge the Petromax bl1540 LED Lamp before it is entirely discharged. Moreover, the lamp does not have to be completely charged each time before it can be used again.

COMPATIBILITY OF PLUG-IN POWER SUPPLY UNITS



Only use the supplied power supply unit to recharge the lamp. In the charge socket of the Petromax bl1540, you can put a power connector with the polarity indicated on the lamp (⊖←⊕). If you lose the power supply unit, the details on the lamp, on the packaging and in this user manual under “Technical Details” will help you find an adequate replacement.

INSTRUCTIONS FOR CLEANING AND CARE

If the LED lamp gets dirty, you can clean it with a soft, only lightly moistened cloth. Never use scouring agent, petrol, diluents, alcohol or products with kerosene to clean the lamp. This would damage the LED lamp!


TECHNICAL DETAILS

Dimensions: 6 x 9.5 x 3 cm;


Weight:	2.4 x 3.7 x 1.2 in	
Light:	0.231 kg	
Light duration:	75 - 540 Lumen	
Colour rendering index:	ca. 6.5 - 49 hours	
Plug-in power supply unit:	80	
Lithium-ion battery:	In: 100-240 V ac, 50-60 Hz, 0.3 A; Out: 12 V dc, 1 A 	

DISPOSAL AND ENVIRONMENTAL PRESERVATION



Electronic devices such as this LED lamp and the corresponding power supply unit are recyclable material, which should be recycled. They shall not be disposed of  with the domestic refuse or non-recyclable rubbish. Ask the local authorities or your dealer to find out about the proper disposal of these products. This way, you contribute to the preservation of the environment.

CE MARK

 The Petromax bl1540 LED Lamp meets the requirements of the guidelines 2004/108/EG and 2006/95/EG. This is certified by the CE logo on the lamp. The accompanying declarations



of conformity, the detailed test reports and the technical documentation are available on request.

WARRANTY

In the case of normal use, a warranty period of two years will apply to your Petromax bl1540 LED Lamp from the date of purchase. This does not apply to wearing parts as well as to normal wear and tear, especially modifications or changes that have been made, improper storage and damages caused by negligence or by an inadequate use. If the product does not properly work due to a defect in material or manufacturing, you are entitled to a warranty repair. Contact your dealer for that purpose.

TECHNICAL SUPPORT

If you have questions or if you need additional information, please let us know. You can contact our Technical Support team via email at: service@petromax.de

PETROMAX FORUM

You can find useful information and advice to solve problems and to help maintaining your Petromax bl1540 LED Lamp in the free Petromax forum:

www.petromax.de/petromaxforum

You can find other accessories and all Petromax products at www.petromax.de

MODE D'EMPLOI POUR LE PETROMAX BL1540



Merci beaucoup d'avoir opté pour la performante Lampe à LED Petromax bl1540. Nous sommes convaincus que la Petromax bl1540, avec sa lumière blanche chaude, sera toujours une source de lumière fiable pour toi, et nous espérons que tu prendras beaucoup de plaisir à l'utiliser.

Lis bien attentivement les consignes suivantes avant la première utilisation. Respecte en particulier les consignes de sécurité, et conserve bien ce fascicule. Remets-le à un éventuel propriétaire ultérieur.

DESCRIPTION DU PRODUIT

La Petromax bl1540 est une lampe à LED performante équipée d'une batterie lithium-ion rechargeable. Le système intégré de contrôle des batteries (Batterie-Management-System) protège la lampe et sa batterie de la surcharge et de la décharge profonde. Son agréable lumière blanche chaude peut être réglée de 75 à 540 lumens. La lampe brille 6,5 heures à la luminosité maximale et jusqu'à 49 heures à la luminosité minimale. Grâce à son solide boîtier, la Petromax bl1540 est adaptée à des activités et loisirs en plein air variés.

PIÈCES FOURNIES

- Lampe à LED Petromax bl1540
- Attache
- Bloc d'alimentation externe avec indicateur de charge

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- La Lampe à LED Petromax bl1540 et les pièces fournies ne sont pas des jouets. Assure-toi donc qu'elles soient hors de portée des enfants et des animaux.
- Les éléments de l'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Débarrasses-en-toi en bonne et due forme.
- Protège la bl1540 de l'humidité, la pluie et autre liquides. Si la lampe à LED ou le bloc d'alimentation prennent l'humidité, ils peuvent ne plus fonctionner. Ne charge donc jamais la lampe dans la salle de bain, dans des pièces humides ou en plein air.
- Protège la lampe et son bloc d'alimentation des sources de chaleur tel le feu, la chaleur ou les rayons directs du soleil. Ces facteurs extérieurs peuvent mener à une surchauffe ou un mauvais fonctionnement de la lampe.
- Conserve toujours la Petromax bl1540 et le bloc d'alimentation dans un endroit propre et sec, et évite le contact avec de l'huile ou des matières lubrifiantes.
- Ne regarde jamais exprès la lumière de la lampe à LED directement et ne la dirige jamais vers les yeux d'autres personnes. Regarder directement la lumière de la lampe peut provoquer des éblouissements.

- Après quelques heures d'utilisation ou pendant le rechargement, la bl1540 peut chauffer. Lors du chargement ou quand elle est allumée, la lampe ne doit jamais être placée sous d'autres objets ou recouverte.
- N'utilise que le bloc d'alimentation fourni pour charger la lampe. Si tu le perds, respecte les consignes de la rubrique « Compatibilité des blocs d'alimentation externe » pour choisir un nouveau bloc d'alimentation.
- Ne te débarrasse jamais d'appareils électroniques en les brûlant! La batterie pourrait exploser et prendre feu.
- La lampe et le bloc d'alimentation ne doivent pas être ouverts ou démontés, sinon la garantie prend fin.

ETAT À LA LIVRAISON ET PREMIÈRE UTILISATION

À la livraison, la batterie de la Lampe à LED Petromax est chargée à environ 70 %. Tu peux donc tout de suite essayer ta nouvelle LED Petromax bl1540. La lampe s'éteint dès que la batterie est déchargée. Pour charger la lampe, respecte les conseils de la rubrique « Charger la Petromax bl1540 ».

ALLUMAGE, EXTINCTION ET RÉGLAGE

Pour allumer la lampe, tourne simplement la molette vers « ON » de façon à entendre un léger clic. Plus tu tournes la molette en direction du « ON », plus la lumière est vive. La luminosité maximale de 540 lumens est atteinte lorsqu'il n'est plus possible de tourner la molette. Pour baisser la luminosité et pour éteindre, il faut tourner la molette vers « OFF ».



LA BL1540 AVEC ATTACHE

Pour fixer l'attache à la lampe, écarte la légèrement et glisse la dans les rainures sur le côté de la bl1540. Grâce au crochet semi-ouvert de l'attache, la lampe à LED peut être utilisée suspendue, par exemple à l'intérieur d'une tente, ou être posée. Pour changer l'angle, déplace l'attache dans les rainures.

CHARGER LA PETROMAX BL1540

▲ Assure-toi que le câble du bloc d'alimentation n'est pas pincé, plié ou endommagé par des bords tranchants lors du chargement. Place toujours le câble de façon à ce que personne ne puisse trébucher dessus ou s'y accrocher. Risque de blessure !

1. Relie d'abord le bloc d'alimentation avec la lampe à LED en enfonçant la fiche ronde du bloc d'alimentation dans la douille de chargement de la lampe à LED. L'indicateur de charge sur le bloc d'alimentation indique maintenant par une lumière verte que la batterie fonctionne bien et se décharge correctement.
2. Branche maintenant le bloc d'alimentation sur une prise de courant usuelle (100 – 240 V/AC, 50/60 Hz). Utilise le cas échéant un adaptateur correspondant au pays et au type de prise. Pendant que la lampe est en train de se charger, l'indicateur de charge sur le bloc d'alimentation fait une lumière rouge. Dès que la lampe à LED est complètement chargée, l'indicateur

fait une lumière verte.

3. Enfin, sépare le bloc d'alimentation de la prise de courant et de la lampe à LED. Le bloc d'alimentation doit toujours être séparé de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé ou lors d'un orage.

i Tu peux aussi charger la Lampe à LED Petromax bl1540 lorsqu'elle n'est pas encore entièrement déchargée. De plus, la lampe ne doit pas forcément être complètement chargée avant de pouvoir être réutilisée.


COMPATIBILITÉ DES BLOCS D'ALIMENTATION EXTERNE

N'utilise que le bloc d'alimentation externe fourni pour charger ta lampe. La douille de chargement de la Petromax bl1540 est adaptée à une fiche avec la polarité indiquée sur la lampe (⊖←⊕). Si tu perds le bloc d'alimentation fourni, les données inscrites sur la lampe, sur l'emballage et dans ce mode d'emploi dans la rubrique « Détails techniques » t'aident à trouver un remplacement adapté.

CONSEILS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Si la lampe à LED est sale, tu peux la nettoyer avec un chiffon doux à peine humide. Ne la nettoie jamais avec du produit à récurer, de l'essence, du diluant, de l'alcool ou des produits à base de pétrole. Cela endommagerait la lampe à LED !

DÉTAILS TECHNIQUES

Dimensions:	6 x 9,5 x 3 cm
Poids:	0,231 kg
Luminosité:	75 - 540 lumens
Autonomie:	ca. 6,5 - 49 heures
Indice de rendu de couleur:	80
Bloc d'alimentation externe:	Entrée: 100-240V c.a., 50-60Hz, 0,3A; Sortie: 12V c.c., 1A 
Lithium-Ionen-Akku:	11,1V; 2600mA

ELIMINATION ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Les appareils électroniques comme cette lampe à LED et le bloc d'alimentation correspondant sont des matériaux recyclables, qui doivent être recyclés. Ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales ou déchets non recyclables. Pour te renseigner sur l'élimination appropriée de ces objets, adresse-toi aux autorités locales ou à ton commerçant. Tu participes ainsi à la protection de l'environnement.

MARQUAGE CE



La Lampe à LED Petromax bl1540 répond aux exigences des directives 2004/108/EG et 2006/95/EG. Ceci est confirmé par le

logo CE présent sur la lampe. Les déclarations de conformité, les rapports de contrôle détaillés et la documentation technique qui correspondent peuvent être consultés sur demande.



GARANTIE

La durée de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat de ta Lampe à LED Petromax bl1540 dans le cadre d'une utilisation normale. L'usure normale et les pièces sujettes à usure, ainsi que les modifications ou changements effectués, un stockage inapproprié et les dommages dus à une utilisation non conforme ou à la négligence n'entrent pas dans la garantie. Si le produit ne fonctionne pas bien en raison de défauts de fabrication ou de matériel, tu as droit à une réparation. Pour cela, contacte ton commerçant.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Nous sommes à ta disposition en cas de questions ou de problèmes. Tu peux joindre notre assistance technique par e-mail : service@petromax.de

FORUM PETROMAX

Tu trouveras de l'aide et des informations utiles sur ta Lampe à LED Petromax bl1540 sur le forum gratuit Petromax : www.petromax.de/petromaxforum

Tu trouveras d'autres accessoires et tous les produits Petromax sur www.petromax.de



ORIGINAL

Petromax
GERMANY

Petromax GmbH

Sudenburger Wuhne 61
39116 Magdeburg
Germany

Telefon: +49 (0)391 / 400 26 05

Fax: +49 (0)391 / 400 26 06

E-Mail: info@petromax.de

Internet: www.petromax.de

Copyright © Petromax GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

Petromax und die Drachenmarke sind eingetragene Marken. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Printed in Germany